ООО «Завод Горэкс-Светотехника» (г.Прокопьевск) ООО НПФ «Индаст» (г.Красноярск)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ЗАРЯД-5





Автоматическая зарядная станция Заряд 5 (в дальнейшем именуемая «станция») предназначена для заряда аккумуляторов и аккумуляторных батарей шахтных головных светильников, приборов аэрогазового контроля и другого оборудования.

уголь и майнинг20

Станция рассчитана для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом и изготавливается в климатических исполнениях УХЛ категории размещения 4,2, в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ 15543, для работы при температуре от +10 до +35°С

Параметр	Значение	Примечание
Тип заряжаемых аккумуляторов	Доливные и герметичные NiCd,	
	NiMH, LiIon, LiPol	
Количество зарядных мест	54	
Номинальное напряжение заряжаемых акку-	1,2 - 4,8	
муляторов (батарей), В		
Номинальная емкость заряжаемых аккумуля-	до 20	
торов (батарей), Ач		
Максимальный ток разряда, А	2,0	
Максимальный ток заряда, А	2,0	
Максимальный ток контрольного разряда, А	2,0	
Максимальный ток подзаряда, А	0,2	
Максимальное напряжение заряда, В	6,0	
Минимальное напряжение разряда, В	1,0	
Номинальное напряжение однофазной сети	220 (+10% /-15%)	
переменного тока 50Гц, В		
Габаритные размеры, мм	525x1300x1885	
Масса, кГ, не более	140	
Потребляемая мощность, Вт, не более	900	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

выполняемые функции

Режимы и параметры работы каждой зарядной ячейки устанавливаются индивидуально в зависимости от типа аккумуляторной батареи или аккумулятора (далее АБ), её номинальной емкости и напряжения, а так же необходимого времени заряда и разряда. Каждая зарядная ячейка может выполнять следующие функции:

- доразряд АБ установленным током до установленного минимального напряжения;

- автоматическое переключение в режим заряда установленным стабилизированным током в течении установленного времени (для герметичных никель-кадмиевых и никель-металлгидридных АБ);

- автоматическое переключение в режим заряда с ограничением максимального тока и максимального напряжения в течении установленного времени или срабатывания встроенного в АБ устройства контроля заряда (для литиевых и доливных никель-кадмиевых АБ);

- автоматическое переключение по окончании заряда в режим подзаряда АБ малым током для компенсации саморазряда АБ или потребления энергии дополнительными устройствами, встроенными в прибор;

- измерение емкости АБ при регулируемых параметрах контрольного разряда (ток, минимальное напряжение) - запускается вручную оператором;

- контроль цепи заряда/разряда (обрыв, повышенное сопротивление);

- контроль АБ после заряда при помощи кратковременной нагрузки;

- индикация на жидко-кристаллическом дисплее (далее ЖКИ) информации о текущем режиме работы и его параметрах (время, напряжение, ток);

- индикация и краткое описание аварийной ситуации;

- индикация режимов заряд, разряд и авария с помощью светодиодов;

- автоматическое сохранение текущих параметров и режимов при отключении электропитания и продолжение работы с момента прерывания при включении электропитания;

- передача информации о текущих режимах работы на персональный компьютер оператора;

- защита от короткого замыкания и переполюсовки при подключении АБ

Назначение и расположение индикации и органов управления показано на рис.1.



Рис.1 – Индикация и органы управления

Гле:

- 1 зеленый светодиод, индикатор режима заряда/подзаряда
- 2 желтый светодиод, индикатор режима разряда
- 3 красный светодиод, индикатор аварии
- 4 кнопка управления для запуска заряда и сброса аварии
- 5 двухстрочный ЖКИ, отображающий текущую информацию.

При отсутствии подключенной АБ на ЖКИ высвечивается информация «СВОБОДЕН "NNNN"», где NNNN – индивидуальный номер зарядной ячейки.

При подключении АБ к зарядному ключу на ЖКИ высвечивается информация «подключен» и указывается напряжение АБ в милливольтах. Например: «ПОДКЛЮЧЕНО 3250 mV».

При нажатии кнопки управления запускается зарядный цикл. В зависимости от выбранного способа заряда (с предварительным доразрядом или без него) на ЖКИ появляется соответствующая информация и загорается светодиод, соответствующий текущему режиму работы. Например:

- для никель-метал-гидридной АБ с предварительным доразрядом появится надпись « РАЗ-РЯД 00:00 3250mV 1400mA», где 00:00 – время работы в указанном режиме, 3250mV – напряжение АБ, 1400mA – ток разряда, и загорится желтый светодиод;

- для литиевой АБ без предварительного доразряда появится надпись «ЗАРЯД 00:00 4525 mV 1998 mA», где 00:00 – время работы в указанном режиме, 4525 mV – напряжение заряда, 1998 mA – ток заряда, и загорится зеленый светодиод.



Буква «Ц» обозначает, что включен режим контрольного цикла для определения емкости АБ, а выражение «К=ХХ» или «N=ХХ» (в зависимости от версии программы) показывает количество законченных циклов (где ХХ – количество).

При изменении режима работы или возникновении неисправности будут загораться соответствующие светодиоды и изменяться информация на ЖКИ. При аварии сообщение об аварии чередуется с информацией о текущем режиме, при этом соответствующие светодиоды горят постоянно.



Чередование сигналов о текущем режиме и аварии

Каждая зарядная станция подключается к персональному компьютеру оператора по сети Ethernet. Настройка параметров каждой зарядной ячейки и контроль за работой всех ячеек осуществляется с помощью программного обеспечения AZS, идущего в комплекте поставки со станцией.

К одному персональному компьютеру можно подключать до 100 зарядных станций.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправностей в процессе работы на ЖКИ выводится информация с кратким описанием неисправности и загорается красный светодиод. Возможные неисправности, возникающие в процессе работы, информация о них и способы устранения приведены в таблице:

№ пп	Сообщение на ЖКИ	Режим	Неисправность и способы ее устранения
1	«АВАРИЯ ЗАРЯД (РАЗРЯД)	Заряд,	Нарушение целостности цепи. Проверить
	ОБРЫВ ЦЕПИ»	разряд	целостность и устранить нарушение
2	«АВАРИЯ ЗАРЯД	Заряд	Уменьшение тока заряда. Может быть вы-
	УМЕНЬШЕНИЕ ТОКА»		звано увеличением сопротивления цепи в
			результате неисправности АБ или цепи за-
			ряда (плохой контакт, окисление и т.п.). Не-
			обходимо проверить и устранить неисправ-
			ность.
3	«АВАРИЯ ЗАРЯД (ПОДЗА-	Заряд,	Короткое замыкание цепи заряда. Проверить
	РЯД) ЗАМЫКАНИЕ ЦЕПИ»	подзаряд	и устранить
4	«НЕИСПРАВНОСТЬ АКБ	Заряд	Заряд не был завершен по истечении уста-
	ТАЙМАУТ ЗАРЯДА»		новленного времени заряда при включенном
			контроле минимального тока заряда. Необ-
			ходимо проверить соответствие настроек
			емкости АБ и при необходимости увеличить
			время или ток заряда. Проверить потребле-
			ние тока дополнительными устройствами,
			подключенными к АБ (блоки систем поиска
		10	И Т.П.)
5	«АВАРИЯ ЕМКОСТЬ БА-	Кон-	Емкость АЬ, измеренная в контрольном
	ТАРЕИ <80%Сном»	трольныи	цикле, меньше 80% номинальной емкости
		разряд	АБ. Неооходимо или заменить АБ, или про-
			вести несколько тренировочных циклов за-
			ряд-разряд, или изменить параметры кон-
			прольного разряда (ток разряда, минималь-
6	ИАВАРИЯ РАЗРЯЛ ТОК	Разрал	Пос напряжение)
0	MEHLIIE HOPML	т азряд	ток разряда меньше установленного. прове-
			ность цепи разряда. При необхолимости
			уменьщить в настройках ток разряда или
			уменьшить в настроиках ток разряда изи
			(плохой контакт)
7	«АВАРИЯ ЗАРЯЛ ТОК	Зарял	Ток заряда меньше установленного при на-
	МЕНЬШЕ НОРМЫ»		стройке зарядной ячейки. Произвести пере-
			настройку зарядной ячейки или заменить
			зарядную ячейку.
8	«НЕИСПРАВНОСТЬ АКБ	По окон-	Напряжение на АБ после заряда падает ниже
	НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	чании за-	номинального в результате саморазряда АБ
	БАТАРЕИ»	ряда	или повышенного потребления энергии до-
			полнительными устройствами, подключен-
			ными к АБ (блоки систем поиска и т.п.). Не-
			обходимо включить режим подзаряда с не-
			обходимыми параметрами или заменить АБ.

9	«НЕИСПРАВНОСТЬ АКБ.	По окон-	По окончании заряда происходит контроль
	К.НАПРЯЖЕНИЕ МЕНЬШЕ	чании за-	батареи в автоматическом режиме «ТЕСТ
	НОРМЫ»	ряда	БАТАРЕИ», при котором кратковременно
			(не более 1 мин) осуществляется разряд то-
			ком, равным току контрольного разряда. Ес-
			ли в результате проверки напряжение АБ
			упадет ниже номинального – появляется
			сигнализация. Причиной может быть неис-
			правность АБ или некорректные параметры,
			указанные в настройках (номинальное на-
			пряжение АБ, сопротивление цепи). Прове-
			рить настройки и при необходимости испра-
			вить или заменить АБ.

При устранении неисправностей 1-3 сигнализация об аварии отключается автоматически.

Сигналы аварии 4 и 8 автоматически сбрасываются при последующем успешном выполнении заряда.

При появлении сигналов об аварии 4-9 дальнейшая работа зарядной ячейки осуществляется в обычном режиме, а для снятия сигнала об аварии необходимо по окончании цикла заряда отключить АБ от зарядной ячейки и удерживать нажатой кнопку управления 4 (рис.1) в течении нескольких секунд до пропадания сигнала об аварии.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AZS

Программное обеспечение AZS состоит из нескольких взаимосвязанных программ. Программа **azs-admin.exe** служит для формирования базы данных, программа **monb.exe** служит для настройки параметров зарядных ячеек и контроля за их работой, программа **azserv.exe** служит для связи программы **monb.exe** с базой данных, программа **azs-rap.exe** служит для формирования отчетов.

1. Создание базы данных

Для начала работы необходимо создать базу данных по эксплуатируемым светильникам. В базу данных вносится следующая информация:

- индивидуальный номер зарядной ячейки
- номер зарядной станции, на которой установлена ячейка
- индивидуальный (табельный) номер рабочего
- ФИО рабочего
- номер участка
- номер бригады
- номер телефона
- индивидуальный номер системы поиска
- индивидуальный номер системы оповещения.

Для формирования базы данных запускается программа azs-admin.exe

Зарядная стан Файл Инструменть	щия (7.10.13) м	
host Пользователь Пароль	localhost root Подключить	Сотрудники

После ввода пароля и нажатия кнопки «Подключить» при успешном подключении активируется кнопка «Сотрудники», нажатие на которую открывает окно ввода информации в базу данных

Сотр	удники	_	_	_	_	_	_	-	-	86
Просмотр Инд.номер 1 Заряд.ст. 1 Добавить Фамилия Петров Участок 0 Г Добавить Имя Петров Бригада 0 Г 0 Отчество Иванович Раб.телефон +7923000002 Заменить Номер поиска 1001 Коментарий Удалить Номер оповещения 2002 Соцентарий Соцентарий										
	Ho	мер оповеще	ния 12002		- S					
57 N	Ha		Роска	Фаниция		Orucerpa	200.07	Huse	Enur	Pof reset
57 N	Но	мер оповещен Дата	Время	Фамилия	Имя	Отчество	Зар.ст.	Учас	Бриг	Раб.телеф ^
57 N 2	Но Инд.номер st0101	мер оповещен Дата 2013-10-09	Время 15:18:58	Фамилия Первый	Имя	Отчество	3ap.cr.	<u> </u>	Бриг 2	Раб.телеф ^
57 N 2 4	Но Инд.номер st0101 st0103	мер оповещен Дата 2013-10-09 2013-10-09	Время 15:18:58 15:19:36	Фамилия Первый Третий	Имя Петр	Отчество Иванов Иванов	Зар.ст. 1 1	Учас 1 1	Бриг 2 2	Раб.телефі +79230000 +79230000
57 N 2 4 5	Но Унд.номер st0101 st0103 st0102	мер оповещея Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-00-09	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:22	Фамилия Первый Третий Второй	Имя Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов	3ap.cr. 1 1	<u>Учас</u> 1 1 1	Бриг 2 2 2	Pa6.телеф +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37	Но Инд.номер st0101 st0103 st0102 s01	мер оповещея Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:07	Фамилия Первый Третий Второй Петров	Имя Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов	Зар.ст. 1 1 1 4	Учас 1 1 1 1 11	Бриг 2 2 2 22	Раб.телеф +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37 38	Но Инд.номер st0101 st0103 st0102 s01 s02	мер оповещея Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:19:58 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	Зар.ст. 1 1 1 4 4	<u>Учас</u> 1 1 1 1 11 11	Бриг 2 2 22 22 22 22	Pa6.reneфi 4 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 N 2 4 5 37 38 39	Но мнд.номер st0101 st0103 st0102 s01 s02 s03	мер оповещея Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26 10:07:32	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	3ap.cr. 1 1 4 4 4	<u>Учас</u> 1 1 1 11 11 11 11	Бриг 2 2 2 22 22 22 22 22 22	Pa6.reneфi / +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37 38 39 40	Но мна.номер st0101 st0103 st0102 s01 s02 s03 s04	мер оповеще Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26 10:07:32 10:07:39	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	3ap.cr. 1 1 4 4 4 4 4 4	Учас 1 1 1 11 11 11 11 11	Бриг 2 2 2 22 22 22 22 22 22 22	Pa6.rene¢i +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37 38 39 40 41	Но Уна.номер st0101 st0103 st0102 s01 s02 s03 s04 s05	мер оповеще Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26 10:07:32 10:07:39 10:07:46	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров Петров Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	3ap.cr. 1 1 4 4 4 4 4 4 4	Учас 1 1 1 1 11 11 11 11 11	Бриг 2 2 2 22 22 22 22 22 22 22 22	Pa6.renet 4 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37 38 39 40 41 42	Но <u>Инд.номер</u> st0101 st0103 st0102 s01 s02 s03 s04 s05 s06	мер оповещея Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-00-99 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26 10:07:32 10:07:39 10:07:46 10:07:52	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров Петров Петров Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	3ap.cr. 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<u>Учас</u> 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11	Бриг 2 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	Pa6.renet) 4 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37 38 39 40 41 42 43	Но <u>Ина.номер</u> st0101 st0103 st0102 s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07	Amep OnoBetter Dara 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:19:58 15:19:58 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26 10:07:32 10:07:39 10:07:46 10:07:52 10:07:58	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров Петров Петров Петров Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	3ap.ct. 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<u>Учас</u> 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11	Бриг 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Pa6.renet, r +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000
57 2 4 5 37 38 39 40 41 42 43 44	Но мна.номер st0101 st0103 st0102 s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 s08	мер оповеще Дата 2013-10-09 2013-10-09 2013-10-09 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20 2013-09-20	Время 15:18:58 15:19:36 15:19:36 15:19:22 10:07:17 10:07:26 10:07:32 10:07:39 10:07:46 10:07:52 10:07:58 10:08:03	Фамилия Первый Третий Второй Петров Петров Петров Петров Петров Петров Петров Петров Петров Петров Петров	Имя Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр Петр	Отчество Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов Иванов	3ap.cr. 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Учас 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Бриг 2 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	Pa6.reneop / +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000 +79230000

Эта же программа служит для внесения изменений в базу данных при появлении новых сотрудников, увольнении старых или каких либо изменениях у действующих работников.

С помощью этой программы можно так же производить выборку или поиск по реквизитам, которые отмечаются галочками (инд. номер, фамилия, зарядная станция, участок, бригада).

Эта программа запускается по мере необходимости для первоначального создания базы данных и внесения в нее каких либо изменений. Для текущей работы зарядной станции запуск этой программы не обязателен.

2. Подключение базы данных

После создания базы данных запускается программа azserv.exe

AZ5-server (10.10.13)	8
Кол.зар.ст	Обновить
Зар.ячеек	Конфиг
Опрос Принято	Выход

Программа автоматически осуществляет подключение блоков сбора информации каждой зарядной станции к базе данных персонального компьютера. При подключении в соответствующих строках появляется информация о количестве подключенных зарядных станций и количестве зарядных ячеек.

После подключения можно закрыть окно программы, при этом она будет продолжать работать, а в правом нижнем углу рабочего стола (рядом с часами) появится значок работающей программы, щелкнув по которому можно в любой момент открыть окно программы **azserv.exe.**

Эту программу необходимо запускать каждый раз перед началом работы с программой мониторинга.

3. Работа с программой мониторинга

После подключения зарядных станций к компьютеру запускается программа monb.exe .



В главном окне программы выводится информация о текущем состоянии всех зарядных ячеек: количество подключенных зарядных станций, режимы работы, аварийные ситуации и т.д. Выбрав необходимую зарядную станцию в левом верхнем окне, в правом верхнем окне отображаются зарядные ячейки, имеющиеся в базе данных и соответствующие этой зарядной станции. Для каждой ячейки выводится информация о текущем состоянии (заряд, разряд, свободен, авария

и т.д.). Выделив необходимую ячейку в нижнем правом окне можно увидеть параметры текущего режима и описание аварии при ее фиксации.

Для просмотра всех параметров той или иной зарядной ячейки необходимо нажать кнопку «Доп.параметры». Появится окно просмотра параметров

🔁 Светильник		. Alabia			88
Инд. номер st0100 Таб. номер 1111 Зар.ст. 1 Номер поиска 1111 Номер оповещ. 1111		ФИО Рабочиі	Первый П і́ телефон Участок	етр Иванов +7923(1	зич 0000002 Бригада 2
Батарея Наработка(циклов) Текущая ёмкость	0 3.47	28%	Дата 2013-10 2013-10)-04	Обновить Измененить режим
Установлена Изменён режим	09:26:39 09:26:30	9 B	2013-10 2013-10)-16)-16	УПРАВЛЕНИЕ ЗАР.ЯЧЕЙКОЙ
Тип батареи Кол.аккумуляторов Ёмкость Ном.напр. Доразряд Заряд Заряд2 Контр.дельта Контр.мин. тока зар. Инд.уменьш.тока зар. Контр.разряд Подзаряд Сопрот.цепи	откл откл откл откл откл откл откл откл откл откл откл	2.00 0.05 1.20	3.80 4.25 3.00	10.80	СТОП Режим Бат. СТОП К.Разряд Режим Ц/КЛА Цикл АВТО 1 С ОТКЛ С ВКЛ С АВТО

В этом окне отображается вся информация из базы данных. Помимо тех данных, что были внесены вручную, отображаются данные, сохраняемые автоматически: наработка АБ, текущая емкость АБ, дата установки и изменения настроек, а так же установленные параметры режимов заряда и разряда. Кроме информации в окне просмотра имеются кнопки управления зарядной ячейкой «Пуск», «Стоп», «К.Разряд», окно установки количества и включения контрольных циклов (для тренировки АБ и определения ее емкости), а так же кнопка открытия окна редактирования параметров заряда «Режим Бат», нажатие на которую открывает окно редактирования

🔚 Режим батареи	
Инд.номер st0101 Смена батареи С Ni-Cd С Ni-Cd С Ni-Cd С Ni-Mh С Li-lon С Доли	Батарея Кол.аккум. Г 1 Г 2 Вной Батарея Емкость батареи 12.00 Номин. напряжение 3.80
Режим	ы заряда
Доразряд Ток 2.00 М	ин. напр 3.50
Заряд 1 Макс ток 2.00 Ма	кс. напр 4.25 Время 10.80
Заряд 2 Макс ток 2.00 Ма	кс. напр 4.25 Время 10.80
Подзаряд Ток 0.030 Ма	кс. напр 4.20
Контр. разряд Ток 1.20 М	ин. напр 3.00
Контрол	ь окончания заряда
🔽 Время 🗖 Дельта 0.00	0 🔽 Мин.ток 0.05
Сопротивление цепи Дополни 0 • Инд. Авар	птельно рии при уменьшении тока заряда
Записать Счита	ать из устройства Считать из базы

В этом окне можно выбрать номер зарядной ячейки, параметры которой необходимо установить. В программе выбираются:

- тип АБ

- количество элементов в батарее (для литиевых АБ автоматически устанавливается 1)

- емкость батареи номинальная.

После введения указанных данных можно нажать кнопку «По умолчанию» и тогда все остальные параметры будут установлены автоматически в соответствии со стандартными параметрами для выбранного типа АБ, ее номинальной емкости и напряжения. При желании или особых режимах работы можно изменять все режимы:

- включать или выключать режим предварительного доразряда и устанавливать параметры этого режима;

- включать или выключать режим ступенчатого заряда (Заряд 2) и устанавливать его параметры;

- включать или выключать режим подзаряда и устанавливать его параметры;

- устанавливать параметры контрольного разряда для определения текущей емкости АБ;

- устанавливать параметры контроля окончания заряда;

- вводить коррекцию с учетом сопротивления цепи заряда.

Кнопки «Считать из устройства» и «Считать из базы» служат для вывода соответствующей информации, а кнопка «Записать» служит для записи внесенных изменений.

При массовых изменениях или первоначальной настройке зарядных ячеек достаточно вводить новый индивидуальный номер ячейки в левое верхнее окно и нажимать кнопку «Записать».

При смене АБ в результате ремонта или замены светильника для корректной работы базы данных необходимо перед внесением изменений в настройки и записью установить галочку в строке «Смена батареи».

4. Работа с отчетами

Для работы с сохраненными данными служит программа **azs-rap.exe.** При ее запуске появляется окно подключения к базе данных, где необходимо ввести пароль и нажать кнопку «Под-ключить»

🎇 Зарядная станция - Отчет(4.09.13)			
Файл Инструменты Кратк. отчёт Отчёт			
ПРИМЧАНИЯ 🥅 Добавить в отчет	host Пользователь Пароль	localhost root p321	
Bcero 0			

После этого активируются панели инструментов. Например: из меню «Отчет» можно выбрать вариант «События» и тогда появится окно для выбора необходимых событий из списка

😵 Отчёт события Начало отчета 🔟.01.2013 💌	Построить	
Конец отчета 16.10.2013 -	События	0
Г Инд.номер 002ааа Сортировка	1001 "АВАРИЯ ПИТАНИЯ" 2001 "ВОССТАНОВЛЕНО ПИТАНИ 1002 "АВАРИЯ ЗАР.ПИТАНИЯ" 2002 "ВОССТАНОВЛЕНО ЗАР.ПИ 1003 "АВАРИЯ-РАЗРЯД (ОБРЫВ 2003 "ВОССТАНОВЛЕНО-РАЗРЯД 1004 "АВАРИЯ-РАЗРЯД К(ОБРЫВ 2004 "ВОССТАНОВЛЕНО-РАЗРЯД 1005 "АВАРИЯ-ЗАРЯД(ОБРЫВ ЦЕ 2005 "ВОССТАНОВЛЕНО-ЗАРЯД(1006 "АВАРИЯ-ЗАРЯД(УМЕНЬШЕ	IE" ТАНИЕ'' ЦЕПИ)" (ОБРЫВ ЦЕПИ)" ЦЕПИ) " .К (ОБРЫВ ЦЕПИ)" ПИ) " ОБРЫВ ЦЕПИ)" НИЕ ТОКА) "

Выбрав из списка, например, событие «Авария – емкость батареи меньше 80%» и нажав кнопку «Построить» в открывшемся окне появится список всех зарядных ячеек, у которых выбранное событие было в установленный период времени.

👺 Зарядная станция - Отчет(4.09.13) 😑 🔊										
Файл Инструменты Кратк. отчёт Отчёт										
ΠF	ИМЧАНИЯ	Добавить в	отчет							
Создаг	+ 16.10.2013 9:52	2:31								
1										
F	3cero 50									
N	Дата	Время	Инд.номер	Код	Событие	3ap. CT	Участок	Бригада	Таб.но	^
7 55	2013-05-24	17:13:58	abc003	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 63	2013-05-25	05:27:14	abc002	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 66	2013-05-25	05:44:28	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
73	2013-05-27	08:54:15	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 11	0 2013-05-27	18:17:47	abc003	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 11	3 2013-05-27	22:23:54	abc002	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 12	2 2013-05-28	07:17:14	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 14	2 2013-05-28	12:10:32	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 14	3 2013-05-28	12:10:32	abc002	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 14	7 2013-05-28	12:10:37	abc003	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 19	3 2013-05-29	09:10:18	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 28	3 2013-05-31	17:44:51	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 32	2 2013-06-03	10:18:23	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 32	7 2013-06-03	10:18:50	abc001	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
7 43	7 2013-06-05	13:03:20	abc003	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ <80	1	1	2		
1 🔻 45:	2013-06-05	14-01-45	abc003	1011	АВАРИЯ-ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ ∠ 80	1	1	2		*

При выборе в меню «Отчет» пункта «Емкость батареи» открывается окно выбора параметров, по которым будет происходить выборка из массива данных. Выборку можно осуществлять как по всем АБ, так и только по одной зарядной станции (установив галочку и введя номер зарядной станции).

🎊 Батареи	
🔲 Г Зар.ст	Построить
Тип батареи © Все © Ni-Cd © Ni-Mh © Li-Ion © Доливной	Неисправные батареи □ Ёмкость < 80 % □ Кол.циклов > 300 □ Срок службы > 2.0 лет

После установки параметров выборки и нажатии кнопки «Построить» откроется окно с перечнем АБ, удовлетворяющих выбранным параметрам выборки. На рисунке – выборка АБ с емкостью менее 80% от номинальной.

🖉 Заря,	цная станция	а - Отчет(4	1.09.13)											
Файл Инструменты Кратк. отчёт Отчёт														
ПРИМЧАНИЯ Г Добавить в отчет														
Создан 16.10.2013 9:53:49 Неисправные батареи														
Bo	его 8	Тип	Установлена	Кол.циклов	Ёмкость	8	Зар.Ст							
▼ 6	0001	Ni-Ma			851	12	1							
7	K0020	Ni-Ma		3	1050	10	1							
78	st0101	Li-lon	2013-10-16	6	3466	28	0							
7 10	st0103	Li-lon	2013-10-16	3	3290	47	1							
7 12	st0201	Li-lon	2013-08-05	5	5106	63	2							
7 50	s37	Li-Ion	2013-09-23	6	3000	30	4							
7 51	s38	Li-Ion	2013-09-23	7	2816	28	4							
7 55	s42	Li-Ion	2013-09-25	1	3033	30	4							
-														
-														
1														

Полученные данные можно экспортировать в файл *.xls для его обработки и печати. Экспорт осуществляется из меню «Файл» выбором команды «Сохранить .xls»

0		マー・ロー・)マ 1.ds - Microsoft Excel																- # x		
0	Главная	зная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид 👰 – 🗇													- ¤ x					
		Arial Cyr	* 10 *	A* A* = :	= = >	-) (and	еренос текст	a		Общий	,		55			⁶ *≊ Встав	ить т Д	7	A	
В	ставить 🧳 🗶 Ж. Ж. Ц 💁 - 🗛 - 🔳 🛊 🛊			· 🖬 o	🔯 Объединить и поместить в центре +			- % 000 58 50 d		Усл формат	Условное Форматировать Стили форматирование * как таблицу * ячеек *			Сортировка Найти Форматт 2 и фильтр и выдели			ка Найти и * выделити	1 5 *		
Буфер обмена 🕼 Шрифт 🕼			Вырав	нивание		5	Чи	сло Г	×	(Стили		Ячей	си	Редактир	ование				
A11 • 🔿 🏂																		≈		
1	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T
1	Инд номер	ПИП	Установлена	Кол.циклов	Емкость	%	Зар.Ст													
2	10001	Ni-Mg		0	1050	12	1													
2	'ct0101'	Lilon	16 10 2013	5	3466	28	0													
5	'st0103'	Li-lon	16 10 2013	3	3290	47	1													
6	'st0201'	Li-lon	05.08.2013	5	5106	63	2													
7	's37'	Li-lon	23.09.2013	6	3000	30	4													
8	's38'	Li-lon	23.09.2013	7	2816	28	4													
9	's42'	Li-lon	25.09.2013	1	3033	30	4													
10																				
11																				
12																				
13																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19	4																			
20																				
21																				
22																				
20																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
37																				
32	b b) Ducti	9 1/								_		110								
Гот	080															THE .		<u>Ⅲ</u> 100% (⊖) 🔍	•

5. Завершение работы

Программа **azserv.exe в целях безопасности** может препятствовать случайному отключению компьютера или его переходу в ждущий режим, поэтому при необходимости выключить компьютер необходимо сначала отключить программу **azserv.exe.** Для этого нужно открыть окно программы, нажать кнопку «Выход» и в появившемся диалоговом окне подтвердить выход из программы.

Отключение компьютера не приводит к сбою работы зарядных станций. Вся информация во время работы станции сохраняется в ее блоке сбора информации, имеющем независимый акку-

мулятор, и при следующем включении компьютера и подключения к нему зарядных станций вся база данных обновляется автоматически.

При отключении питания зарядной станции все настройки и текущие режимы работы каждой зарядной ячейки сохраняются. При восстановлении питания работа продолжается с момента прерывания.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

- операционная система Windows XP или выше

- установленная СУБД MySQL

- наличие сетевой карты

- ОЗУ не менее 512 Мб

- свободное место на диске – не менее 250 Мб (если не установлена СУБД MySQL)

- разрешение экрана желательно не менее 1280x720 точек

Программное обеспечение AZS и дистрибутив MySQL поставляются бесплатно в комплекте с зарядной станцией.

При появлении новых версий ПО AZS обновление старых версий осуществляется бесплатно.

Интерфейс программы может отличаться от приведенного в иллюстрациях в связи с постоянной работой по усовершенствованию ПО, не влияющего на функциональность станции, указанной в разделах <u>«Технические характеристики»</u> и <u>«Выполняемые функции»</u>